

中部地区

会社名	工場名	郵便番号	所在地	電話番号
静岡県				
青島建材株式会社	本社工場	422-8058	静岡県静岡市駿河区中原658-1	054-281-2564
天城生コン株式会社	本社工場	413-0507	静岡県賀茂郡河津町湯ヶ野215-1	0558-36-8032(8867)
伊豆下田生コン株式会社	本社工場	415-0025	静岡県下田市吉佐美135	0558-25-2266
市川開発株式会社	本社・静岡第一 生コンクリート工場	421-0112	静岡県静岡市駿河区東新田1-3-55	054-259-1216
伊東協同生コン株式会社	本社工場	414-0051	静岡県伊東市吉田1026-37	0557-45-1366
伊豆中央コンクリート有限責任事業協同組合	本社工場	410-2211	伊豆の国市長岡 1 4 0 7 - 3 4	055-947-6222
稲村生コンクリート株式会社	本社工場	413-0101	静岡県熱海市上多賀457-1	0557-68-1621
株式会社イワタ	本社	424-0065	静岡県静岡市清水区長崎300	054-345-1171
	静岡工場	424-0065	静岡県静岡市清水区長崎300	054-345-1171
	沼津工場	410-0806	静岡県沼津市丸子町725	0559-63-4595
興津生コン株式会社	本社工場	424-0202	静岡県静岡市清水区興津井上町375-1	054-369-0167
有限会社尾崎生コンクリート	本社工場	436-0039	静岡県掛川市沢田155-2	0537-24-3200
小野建設株式会社	本社	411-0801	静岡県三島市谷田60-3	0559-71-2020
	修善寺生コンクリート工場	410-2412	静岡県伊豆市瓜生野150	0558-72-0888
河東開発工業株式会社	本社工場	437-1506	静岡県菊川市河東5442-229	0537-73-5276
株式会社紅林建材	本社工場	426-0046	静岡県藤枝市高洲83-5	054-635-2529
株式会社古藤田生コン	本社・第一工場	410-2411	静岡県伊豆市熊坂472-1	0558-72-4728
新スルガ生コン株式会社	本社工場	412-0047	静岡県御殿場市神場3-16	0550-89-0365
株式会社 スエヒロ産業	第二工場	431-3906	静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川3390-1	053-967-3815
大東コンクリート工業株式会社	本社	420-0822	静岡県静岡市葵区宮前町 5	054-267-2424
	静岡工場	421-2122	静岡県静岡市葵区松野1230	054-294-1152
	梅ヶ島工場	421-2301	静岡県静岡市葵区梅ヶ島字小池341-1	054-269-2199
	大東工場	437-1405	静岡県掛川市中3146	0537-74-2230
天竜川砂利プラント協同組合	生コン部	431-3103	静岡県浜松市東区常光町1388-1	053-433-1653
有限会社 東海建材工業	本社工場	424-0016	静岡県静岡市清水区天王西5-30	054-367-1060
株式会社橋本組	生コン工場	425-0052	静岡県焼津市田尻2990-1	054-624-1617
有限会社浜松砂利	生コン工場	431-3113	静岡県浜松市東区大瀬町950	053-433-0831
株式会社広川生コン	本社工場	412-0044	静岡県御殿場市杉名沢682-10	0550-82-2688
フジ生コンクリート株式会社	本社工場	417-0833	静岡県富士市沼田新田8	0545-33-0772
丸保生コン株式会社	本社工場	428-0103	静岡県島田市川根町身成3475-3	0547-53-2346
三島生コン株式会社	本社工場	411-0815	静岡県三島市安久98	055-977-1443
溝口瀬谷レミコン株式会社	本社	213-0031	神奈川県川崎市高津区字奈根764	044-844-7761
	吉原レミコン工場	417-0072	静岡県富士市浅間上町15-36	0545-52-5237
有限会社三ヶ日生コン工業	本社工場	431-1416	静岡県浜松市北区三ヶ日町釣22-1	053-524-0433
有限会社 電光生コン	本社・森工場	437-0215	静岡県周知郡森町森1458-3	0538-85-4121
	水窪工場	431-4101	静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家3593	0539-87-0551

中部地区

会社名	工場名	郵便番号	所在地	電話番号
愛知県				
愛朋コンクリート株式会社	本社工場	484-0037	愛知県犬山市字西方草48-8	0568-67-2373
生駒生コンクリート株式会社	本社工場	470-0371	愛知県豊田市御船町大釜34	0565-45-1851
石川屋建材株式会社	本社工場	452-0942	愛知県清須市清洲弁天113	052-400-0311
株式会社伊藤商店	本社工場	477-0032	愛知県東海市加木屋町白拍子90-2	0562-33-0633
稲武生コンクリート株式会社	本社工場	441-2521	愛知県豊田市桑原町中山形19-16	0565-82-2508
内津生コンクリート株式会社	本社工場	480-0301	愛知県春日井市内津町271	0568-88-0331
岡崎ブロック工業株式会社	宇頭工場	444-0905	愛知県岡崎市宇頭町狐田1	0564-32-1190
株式会社 河建	本社工場	441-3432	愛知県田原市野田町山合口2-4	0531-25-1188
江南生コン工業株式会社	本社工場	483-8121	愛知県江南市曾本町二子47	0587-55-7151
株式会社 小西生コン	本社	465-0025	愛知県名古屋市中区上社2-105	052-774-0704
	春日井工場	486-0934	愛知県春日井市長塚町1-116	0568-34-1050
	小西生コン工場	474-0001	愛知県大府市北崎町島原12-2	0562-46-0038
	中川工場	454-0971	愛知県名古屋市中川区富田千音寺上川西804	052-439-2300
	大府工場	474-0001	愛知県大府市北崎町道山92-4	0562-47-7070
	瀬戸工場	489-0011	愛知県瀬戸市針原町33	0561-87-4300
三共コンクリート株式会社	本社	444-0023	愛知県岡崎市岡町3-56	0564-24-2658
	岡崎工場	444-0005	愛知県岡崎市岡町字下野川67	0564-51-7357
	安城工場	446-0005	愛知県安城市字頭茶屋町宮前52	0566-98-2331
新城生コン株式会社	本社工場	441-1338	愛知県新城市一鉄田字上赤座114	0536-26-1136
株式会社 スエヒロ産業	本社工場	441-1632	愛知県新城市富栄字貝津8	0536-32-0506
株式会社 太啓	本社工場	470-0371	愛知県豊田市御船町大釜5-54	0565-46-5001
田原生コン株式会社	本社工場	441-3431	愛知県田原市白谷町坂下55-1	0531-22-0182
ダイナミック生コン株式会社	本社工場	444-3512	愛知県岡崎市鉢地町字不上田10-1	0564-48-7800
知多中央生コン株式会社	本社工場	470-2105	愛知県知多郡東浦町大字藤江字南栄町1-86	0562-82-1091
中部太平洋生コン株式会社	本社名古屋工場	454-0933	愛知県名古屋市中川区法華2-1	052-361-6411
	知多工場	476-0015	愛知県東海市東海町5-9	052-603-5171
東名太平洋生コン株式会社	本社工場	470-0162	愛知県愛知郡東郷町春木字南切山127	0562-92-5171
豊橋小野田レミコン株式会社	本社工場	440-0086	愛知県豊橋市下地町字新道16	0532-53-2105
株式会社那須第一生コン	本社	471-0846	愛知県豊田市田代町5-53	0565-32-1331
ハーバー生コン株式会社	本社工場	446-0036	愛知県蒲郡市浜町44	0533-69-4175
有限会社 船仁建材店	本社工場	481-0012	愛知県北名古屋市久地野権現110	0568-21-0459
株式会社 本陣	本社	461-0048	愛知県名古屋市中区矢田南3-13-7	052-722-3000
	豊田工場	470-0364	愛知県豊田市加納町向井山23-8	0565-45-8118
	西尾工場	445-0802	愛知県西尾市米津町入船2-73	0563-56-3800
株式会社 丸文建材	本社工場	441-1205	愛知県豊川市大木町山ノ奥27-566	0533-83-4448
株式会社 三河屋	本社工場	497-0033	愛知県海部郡蟹江町蟹江本町山東1通55	05679-5-2539
株式会社 水谷建材	本社工場	463-0026	愛知県名古屋市中山区藪田町805	052-799-1230
有限会社 宮林コンクリート	本社工場	440-0833	愛知県豊橋市飯村町字高山168-1	0532-62-0687
名東生コン株式会社	本社工場	463-0033	愛知県名古屋市中山区森孝東2-410	052-771-1201
株式会社 八洲	本社工場	487-0004	愛知県春日井市玉野町192	0568-51-6655
	春日井工場	486-0901	愛知県春日井市牛山町3226-1	0568-31-6266
	瀬戸工場	489-0071	愛知県瀬戸市暁町4-3	0561-86-9777
山富建材株式会社	本社工場	441-2601	愛知県北設楽郡設楽町津具字行人原32	0536-83-2321

中部地区

会社名	工場名	郵便番号	所在地	電話番号
三重県				
AGEI株式会社	本社工場	514-2322	三重県津市安濃町戸島北川原2510	059-268-4100
伊賀小野田レミコン株式会社	本社工場	518-0022	三重県伊賀市三田719-13	0595-23-6939
磯山レミコン株式会社	本社工場	510-0256	三重県鈴鹿市磯山1-20-51	0593-86-1181
岡本土石工業株式会社	鮎田工場	519-5714	三重県南牟婁郡紀宝町鮎田501	0735-22-8427
松阪興産株式会社	本社	515-0005	三重県松阪市鎌田町253番地5中川ビル3F	0598-51-0211
	松阪工場	515-0027	三重県松阪市朝田町1011	0598-50-0778
	四日市工場	510-0971	三重県四日市市南小松町108	059-328-8508
	久居工場	514-5714	三重県津市戸木町500	059-256-3000
株式会社紀勢	本社工場	519-2911	三重県度会郡大紀町錦692-1	05987-3-2143
有限会社 小林組	本社工場	515-2603	三重県津市白山町川口157-6	059-262-3655
中勢太平洋生コン株式会社	本社工場	515-2105	三重県松坂市肥留町348	059-856-5650
中部太平洋生コン株式会社	四日市工場	515-0051	三重県四日市市千歳町22-2	0593-53-6363
有限会社 椿コンクリート産業	本社	519-5203	三重県南牟婁郡御浜町下市木浜通り	05979-2-1041
	御浜工場	519-5324	三重県南牟婁郡御浜町大字中立字小平1548-2	05979-4-1510
	五郷工場	519-4675	三重県熊野市五郷町大井谷字口谷無29	05978-3-0222
東建生コン株式会社	本社工場	519-3204	三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島1300-1	05974-7-2565
東和レミコン株式会社	四日市工場	512-0906	三重県四日市市山之一色町1528-1	0593-36-3851
富一コンクリート株式会社	本社工場	512-0913	三重県四日市市西坂部町1515-1	0593-32-2929
株式会社 ナカムラ生コンクリート	本社工場	512-0844	三重県四日市中村町2293-1	059-361-2200
株式会社 南島コンクリート	本社工場	516-1423	三重県度会郡南伊勢町村山1115-1	0596-76-0143
	南勢工場	516-0104	三重県度会郡南伊勢町神津佐880	0599-66-0625
林建材株式会社	本社工場	513-0802	三重県鈴鹿市飯野寺家町66-1	0593-82-7000
廣嶋建材株式会社	本社工場	518-0013	三重県伊賀市東条208-1	0595-23-4166
株式会社 藤井工業	本社工場	511-0284	三重県いなべ市大安町梅戸263	0594-77-0636
株式会社 フジワラ	本社	511-0512	三重県いなべ市藤原町志礼石新田	0594-46-3159
	鈴鹿工場	519-0313	三重県鈴鹿市追分町170	0593-71-1122
北勢レミコン株式会社	本社工場	511-0428	三重県いなべ市北勢町大字阿下喜字惣作3436	0594-72-7470
岐阜県				
蒲田川工業株式会社	本社工場	506-1428	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷笹嶋36	0578-89-3000
株式会社 ギチユー	岐阜中生ノ穂積工場	501-0215	岐阜県瑞穂市生津天王東町2-54	058-326-5311
岐阜アサノコンクリート工業株式会社	本社工場	503-0111	岐阜県安八郡安八町西結字奥田4798	0584-62-5415
	各務原工場	504-0922	岐阜県各務原市前渡東町9-215	058-386-9371
三栄株式会社	本社	503-1316	岐阜県養老郡養老町押越940番地の1	0584-32-0819
白川生コン協業組合	本社工場	509-1106	岐阜県加茂郡白川町坂ノ東6521-1	0574-72-1612
西建産業株式会社	本社	501-0622	岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永1645-1	0585-22-2411
	粕川生コン工場	501-0622	岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永1645-1	0585-22-2415
	坂本生コン工場	501-0903	岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内坂本3425-1	0585-53-2173
関中央生コン株式会社	本社	501-3815	岐阜県関市東町4-1-30	0575-23-8211
	工場	501-3822	岐阜県関市平賀字大久込970	0575-22-9898
東濃生コン株式会社	本社工場	509-6103	岐阜県瑞浪市稲津町小里2236-1	0572-68-5151
羽島商事株式会社	本社工場	501-6274	岐阜県恵那市岩村町2144-2	058-392-2918
株式会社 丸河興業	本社	509-7403	岐阜県恵那市岩村町2144-2	0573-43-3600
	岩村工場	509-7403	岐阜県恵那市岩村町2144-2	0573-43-3611
	上矢作工場	509-7505	岐阜県恵那市上矢作町754-2	0573-47-2011
株式会社 丸代	本社工場	507-0022	岐阜県多治見市上山町1-103	0572-22-1895
株式会社 八洲	多治見工場	507-0815	岐阜県多治見市大畑町赤松64	0572-26-9567
株式会社 吉城生コン	本社工場	509-4271	岐阜県飛騨市古川町谷250-1	0577-75-2001
株式会社 フジコン	本社工場	503-0412	岐阜県海津市南濃町奥条329-1	0584-55-1000